



Framsidan **— reglage och kontroller**

ON Huvudströmställare för på- respektive avstängning av hand ic 5000.

När strömställaren är intryckt är mottagaren påslagen och utfaget **RF-INPUT** (på apparatens baksida) för mikrovågshuvudet (LNB) är spänningsförande.

När strömställaren är i yttre läget kan den vanliga TV-antennen kopplas in via **TV-ANT IN**, mottagaren är strömlös och fungerar endast som länk mellan TV-antenn och TV-apparat.

Signallampa som indikerar att mottagaren är påslagen.

AFC Automatisk-frekvenskontroll. I intryckt läge (ON) är AFC aktiverad och läser då kanalfrekvensen i exakt rätt läge.

NARROW OFF/ON Bandbredden kan kopplas om från full bandbredd till halv för att minska eventuellt brus i bilden i samband med kraftigt regn eller blötsnö. Vid halv bandbredd kan dock skärpan i bilden försämrats något.

CHANNEL Kanalomkopplare med vilken man genom att vrida ställer in önskade satellitkanaler från 950 MHz (10.950 GHz) till 1750 MHz (11.750 GHz).

AUDIO Audioomkopplaren används för att finjustera ljudet till respektive kanal. Många kanaler använder samma frekvens, och vid omkoppling mellan sådana kanaler behöver AUDIO normalt inte ändras.