



— anslutningar och reglage

RF-INPUT Ingång för mikrovågshuvud LNB (950–1750 MHz), och utgång för max 20 V till mikrovågshuvudet.

NÄTSLADD Strömförsörjningskabeln till vägguttaget, 220 V, 50 Hz

MAINS T500mA Huvudsäkring för hand ic 5000.

LNB F200mA Säkring för mikrovågshuvud LNB som förses med max 20 V spänning och 200 mA.

AUDIO Ljudutgång för koppling till TV-monitor, HI-FI-system, VCR eller liknande.

VIDEO Bildutgång för koppling till TV-monitor eller VCR.

TEST NORMAL Används för att kanalinställningen mellan mottagaren (**TN-OUT**) och TV-apparaten skall kunna justeras exakt. Testsignalen ger en svartvit balkbild.

När balkbilden är bra skall inkopplaren ställs om till läge **NORMAL**.

CH39—CH30 Utgångskanalväljare för VHF/UHF 39–30. hand ic 5000 är förinställd på kanal 36. OBS! Kanal 36 används också som utgångskanal hos vissa videobandspelare. I ett sådant fall bör frekvensen ändras hos den ena av apparaterna.

TV-OUT Utgång (VHF/UHF) till TV-apparaten. Använd den hand ic 5000 originalkabel som levereras med.

TV-ANT IN Ingång för den vanliga VHF/UHF-antennkabeln. Signalen från TV1 och TV2 (TV-markstationerna) går direkt till TV-apparaten när satellitmottagaren är avstängd (TV-OUT).

Konstruktion och tekniska data kan bli underkastade eventuell modifiering i förbättringssyfte, utan föregående meddelande.